产品介绍

小燕卷帘电机(型号: TERNCY-RM01)是使用ZigBee 3.0 无线通讯协议,通过APP(小燕在家)连接小燕家庭中 心,达成窗帘的远程、语音、联动及智能场景的开合控 制,实现窗帘开合自动化。



指示灯说明



安装示意图

卷帘电机

检查图示配件齐全。





卷帘电机卷管











- 2. 按照卷管的宽度,将电机安装码固定在墙上。
- 3. 将头码插入电机的孔中。(图2)

安装示意图

4. 将尾塞插入卷管, 再固定在尾码上。(图3)

安装示意图





操作前切断电源。

- 1. 220V交流电机,将蓝色线连接零线,黄色线连接 火线,黄绿色线连接地线。
- 2. 110V交流电机,将黑色线连接零线,白色线连接 火线,绿色线连接地线。
- 3. 电机支持电压请以电机标签上参数为准。

电机换向



- 1. 长按电机头部按钮,直到电机点动1次后松手。(图4) 2. 电机已换向。(图5)
- *注意:换向后,需重新在APP中设置上下限位。

下载客户端

在应用商店搜索"小燕在家"或扫描二维码下载小燕在 家APP。连接小燕家庭中心后,根据"添加设备"指引 添加小燕卷帘电机。



添加新设备



- 1. 进入小燕在家APP, 点击进入"添加设备"页面;
- 2. 为卷帘电机接入电源, 指示灯闪烁;
- 3. 约5秒后APP界面显示找到新设备,点击添加设备 进入设置向导。



联系我们

https://www.xiaoyan.io/service 400-920-2823

上海小燕科技有限公司


上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

添加新设备




按照APP提示设置窗帘的运动方向和上下限位。

重添加设备



- 1. 进入小燕在家APP, 点击进入"添加设备"页面;
- 2. 长按配置按键6秒, 指示灯闪烁;
- 3. 约5秒后APP界面显示找到新设备,点击添加设备 进入设置向导。

重添加设备



按照APP提示设置窗帘的运动方向和上下限位。

联动功能推荐



旋钮控制窗帘。

注意事项一

- 1. 请勿将产品浸泡或清洗;
- 2. 请将产品远离火源、高温等极端环境。
- 3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

Home Center is required to enable Roller Motor to work with HomeKit technology. See http://www.xiaoyan.io for more details.

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件
	电路板
铅 (Pb)	×
汞(Hg)	0
镉 (Cd)	0
六价铬 (Cr,VI)	0
多溴联苯 (PBB)	0
多溴二苯醚 (PBDE)	0

- 〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定
- 的限量要求以下 X:表示该有書物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-201 規定的限量要求。





小燕卷帘电机 使用说明书

质保卡

小燕卷帘电机三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华 人民共和国产品质量法》对小燕卷帘电机实行的 售后服务内容如下:

- 自您签收之日起15日内,本产品出现质保卡所列任何故障情况,经由小燕科技售后服务中心检测确定。可享受免费退货或换货服务;
- 自您签收之日起12个月内,本产品出现质保卡所任何故障情况,经由小燕科技售后服务中心检测确定,可享受免费维修或换货服务。

故障情况

- 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂;
- 2. 按键或者指示灯失效;
- 3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

- 1. 超过产品三包有效期限; 2. 未经本公司授权的维修所致损坏;
- 3. 不正确地使用非本产品配件,误用、滥用或撕毁、
 - 3. 不正确地使用非本厂品配件, 侯用、温用蚁捌: 涂改防伪标记;
- 4. 因不可抗力造成的其他损坏。